

## ピンポジデータ・風情報・グリーン画像の取得



ピンポジ君・風情報の取得は、  
スマホアプリ「EV PRO」や  
ピンポジスポットで取得します。



### スマホアプリ「EVPRO」

スマホアプリ「EVPRO」と連  
携すると、自動でピン位置デ  
ータのピンポジ君や風情報などを  
受信します。同梱の「まるわかり  
BOOK」をご覧ください。

### ピンポジスポット（無線）

ピンポジスポット対  
応のゴルフ場では、特  
定のエリアでイーグル  
ビジョンを起動すると自動的に  
受信します。

※EV PRO・ピンポジスポットは、Bluetooth対応モデルに限ります。

ピンポジデータの提供はゴルフ場によって異なります  
対応コースの確認はこちら▶



EV PROとAXをデータ連携すると、風情報とグリーン画像が表示  
されます。さらにピンポジ君対応コースの場合は、現在位置からピン  
までの正確な距離がわかります。



イーグルビジョン サポートセンター ☎0120-83-1196 朝日ゴルフ株式会社  
受付: 平日10:00~17:00(土・祝・年末年始等を除く) 〒654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台2-12-2

## ピンポジデータ取得時の距離表示

C → P  
センター → ピン  
ピンポジデータを取得すると、  
グリーンセンターまでの距離(C表示)から  
ピンまでの距離(P表示)に切り替ります。

10H Par4

B 148  
P 142  
F 132

B・P・F表示

148  
142  
132

6  
5  
11  
10

Dst. 260

ベタピン表示

10H Par4

P 142  
F 132

でか文字表示

■ 距離表示  
B=バック  
P=ピン  
F=フロント

## 2グリーンでの距離表示

2グリーンの場合は、ピンがあ  
る一方のグリーンだけが表示さ  
れます。切替操作は不要です。

## EV PRO連携: ピンポジ君未対応のコース

ピンポジ君未対応のコースで  
2グリーンでの時のグリーン画像  
は、LまたはRをタップして  
左右グリーンを切り替えます。

## ナビの動き (ピンポジデータ取得時)

イーグルビジョンは、ホール切替はもちろん、その時のショットに必要な  
情報を表示します。

でか文字表示  
でか文字表示に切替える  
と、以後でか文字になりま  
す。上フリックするとハザ  
ード情報が表示されます。

P 50  
F 39

3. サード地点  
グリーンまで150y以内※に  
近づくとベタピンナビに自  
動的に切り替わります。  
グリーン表示は現在地に合  
わせて回転します。

3rd  
飛距離 120y

2. セカンド地点  
高低差  
+6

2nd  
飛距離 175y

1. ティーイングエリア  
左右  
フリック

1st.  
飛距離 110

※距離は設定で変更できます。  
※グリーン距離を表示している時に  
高低差アイコンが表示されます。  
※左右フリックのベタピンナビ切替は  
ティーイングエリアのみ有効。



クイックマニュアル

操作  
詳細

「取扱説明書」は  
こちらから▶

「説明動画」は  
こちらから▶

※画面はハズ込み合成です。色等は印刷の都合上、実際と異なる事があります。本機の仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

