


EAGLE VISION -ez- voice スタートアップガイド

1. 電源を入れる。

⓪を3秒以上押す。



⓪) イーグルビジョンイージーボイスです。

2. 自動でゴルフ場を検索する。

電源が入ると自動的にGPSによる測位を開始しゴルフ場の検出をします。ゴルフ場の検出を完了すると、



⓪) ゴルフ場を検出しました。


と、自動的に音声以案内します。

電源を入れると緑色のLEDが3秒間隔で点滅します。

3. ティーインググラウンドへ移動する。

ホールを自動的に検出し、ナビを開始します。

【センターボタン】を押すと、グリーンまでの距離を音声以案内します。




⓪) 1番ホール 左グリーン フロントまで
○○○ヤードです

※ 残り距離音声ガイドは変更可能です。

4. グリーンまでの距離案内

【センターボタン】を押すと、グリーンまでの距離を音声以案内します。



⓪) 左グリーン フロントまで○○○ヤードです。


5. 地点登録

ショットの位置で地点登録を行うと飛距離を計測することが出来ます。

● 地点登録を行う

【電源ボタン】を短く1回押すと地点登録が完了します。

① 1打目地点



⓪) 地点登録されました。

② 2打目地点で地点登録を行うと、地点登録完了と飛距離を案内します。




⓪) 地点登録されました。飛距離は○○○ヤードです。

3打目以降もこのように地点登録を行えば飛距離が案内されます。

● 飛距離を確認する

【電源ボタン】を2回連続で押すと直前に地点登録した場所から現在地までの距離を案内します。



⓪) ここまでの距離は○○○ヤードです。


2打目以降は前打の飛距離を案内します。

6. 次のホールへ移動した場合

ティーグラウンド付近に到着すると、自動的にホールは切り替わります。

7. ラウンド終了する

① 【電源ボタン】を3秒以上長押しします。






⓪) 電源をOFFします。
もう一度電源ボタンを押してください。
キャンセルする場合は他のボタンを押してください。

②もう一度【電源ボタン】を押すと電源がOFFします。





⓪) おつかれさまでした。

EAGLE VISION -ez- voice プレイ中ボタン早見表

ボタン	操作	できること	案内内容
センターボタン 	1度押す	グリーンまでの距離を確認	●0番ホールグリーンフロント(またはセンター)まで〇〇〇ヤードです。 ・ ・ ・ティインググラウンドにいる時 ●グリーンフロント(またはセンター)まで〇〇〇ヤードです。 ・ ・ ・ティインググラウンド以外にいる時
	2秒以上長押し	ホールを手動で切り替え	ホールを切り替えます。 +/-ボタンで選択し、センターボタンを押してください。
 電源ボタン	3秒以上長押し	電源を入れる	●イーグルビジョン イージーボイスです。 ※ 電源を入れるとホールを自動的に検出し、ナビを開始します。
	3秒以上長押しの後 もう一度電源ボタンを押す	電源を切る (ラウンドを終了)	●電源をOFFします。もう一度電源ボタンを押してください。 キャンセルする場合は他のボタンを押してください。 ●おつかれさまでした。
	短く1度押す	地点登録を行う	1打目地点：↓地点登録されました。 2打目地点以降：↓地点登録されました。飛距離は〇〇〇ヤードです。
	2回連続で押す	飛距離を確認	1打目の地点登録だけが行われている時 ↓ここまで飛距離は〇〇〇ヤードです。 2打目の地点登録が完了後 ↓〇打目の飛距離は〇〇〇ヤードです。前打までの飛距離を案内します。)
	+/-ボタンのいずれかを 押す	音量を変更	「+」：音量上げる / 「-」：音量下げる
+/-ボタン 	① 2つのボタンを同時に 2秒以上長押し	設定を変更	『残り距離音声ガイド』/『残り距離の単位』の設定を変更します。 +/-ボタンで選択し、センターボタンを押してください。
	② ①の操作後 +/-ボタンで選択する。	『残り距離音声ガイド』を変更	+/-ボタンで【音声ガイド1】～【音声ガイド6】より選択し、 センターボタンを押してください。
		『残り距離の単位』を変更	+/-ボタンで【ヤード】または【メートル】を選択し、 センターボタンを押してください。

メトロノーム操作手順

a.+/-ボタン  b.センターボタン	a ボタンを2回連続押す	メトロノームを開始 / 終了	●メトロノームを開始します。
	① 2つのボタンを同時に 2秒以上長押し	設定を変更	『ビート』/『テンポ』の設定を変更します。 +/-ボタンで選択し、センターボタンを押してください。
	② ①の操作後 +/-ボタンで選択する。	『ビート (拍子)』を変更	+/-ボタンで選択し、センターボタンを押してください。 ビートは0～5で設定します。
		『テンポ (速さ)』を変更	+/-ボタンで選択し、センターボタンを押してください。 テンポは40～120で設定します。



メトロノームを使って繰り返し練習する事で
スイングリズムが安定し、打ち急ぎを防止します。
スイング中の微妙なタイミングのズレを修正し
正確なショットを身につける事が出来ます。

● テンポの目安

- ・ 男性の平均テンポ：70～80 / 男子プロの平均テンポ：80～100
 - ・ 女性の平均テンポ：50～60 / 女子プロの平均テンポ：70～80
- これを目安に自分に合ったスイングリズムを見つけましょう。